



# Детская прогулочная коляска **STORM**

**kidzi**



**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за покупку детской прогулочной коляски Storm. В случае возникновения вопросов по данному продукту, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

## **ВАЖНО**

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**


- **ВНИМАНИЕ:** перед использованием коляски, убедитесь, что все части коляски надежно зафиксированы.
- **ВНИМАНИЕ:** не позволяйте ребенку играть с коляской.
- **ВНИМАНИЕ:** перед первым использованием убедитесь, что все крепления и сиденье коляски установлены правильно и надежно зафиксированы.
- Коляска должна собираться только взрослыми.
- Максимальная нагрузка на коляску 22 кг. В противном случае коляска может быть повреждена.
- Максимальная нагрузка на корзину для покупок не более 2 кг.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Коляска предназначена только для одного ребенка. Не кладите сумки, пакеты и другие предметы на ручку коляски или капюшон.
- Перегрузка, неправильное складывание или использование неоригинальных деталей могут повредить коляску.
- Не нагружайте ручку и спинку коляски во избежание опрокидывания коляски. Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары для коляски.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее, чтобы вы могли обратиться к ней при необходимости. Несоблюдение предупреждений и правил эксплуатации может привести к серьезным травмам или смерти.
- Ремни безопасности и удерживающие устройства должны использоваться согласно инструкции.
- Следите за тем, чтобы части тела ребенка или его одежда не попадали в движущиеся элементы коляски.
- Будучи непристегнутым ремнями безопасности, ребенок может получить серьезные травмы.
- Не ставьте коляску на лестницу или эскалатор.
- Храните коляску вдали от нагревательных приборов, жидкостей и электронных устройств.
- Не позволяйте своему ребенку забираться на коляску или сидеть в ней, наклонившись вперед.

- Не оставляйте коляску на дороге, наклонной поверхности или другом опасном месте.
- Перед использованием коляски убедитесь, что все механические части зафиксированы.
- Во избежание удушения не надевайте ребенку на шею какие-либо предметы с ремнями или шнурами.
- Не поднимайте коляску, если в ней сидит ребенок.
- Не сажайте ребенка в корзину для покупок.
- Не позволяйте ребенку самостоятельно вылезать из коляски и садиться в нее, так как это может привести к ее опрокидыванию. Только взрослые должны сажать и вынимать ребенка из коляски.
- Всегда будьте осторожны при складывании и раскладывании коляски. Проверьте, чтобы в ней ничего не застряло.
- Всегда внимательно проверяйте, чтобы коляска была полностью сложена или разложена, прежде чем оставлять ребенка рядом с коляской.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда оставляете ее на парковке для колясок, когда сажаете ребенка в коляску или вынимаете его из нее.
- Не используйте коляску, если она повреждена.
- Перед использованием коляски удалите все упаковочные материалы. Пакеты и упаковку следует хранить вдали от младенцев и детей младшего возраста.
- Управлять коляской во время бега или катания на коньках/роликовых коньках опасно.
- Коляску следует регулярно проверять на наличие повреждений и признаков износа.
- Не позволяйте другим детям играть без присмотра взрослых рядом с коляской.
- Рисунки и чертежи в данной инструкции могут отличаться от реальной коляски и предназначены только для наглядности и объяснения функций.
- Пожалуйста, убедитесь, для детей в возрасте до 6 месяцев используется угол спинки от 150 до 180 градусов.
- Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».




# Список деталей



# Раскладывание коляски



Раскладывание шасси: как показано на рисунке 1, откройте блокировку складывания, затем потяните за ручку вверх, пока не услышите «щелчок». Всегда проверяйте, что шасси разложено полностью.




## Установка передних колес

Как показано на рисунке 2, вставьте ось переднего колеса в ступицу. Чтобы снять передние колеса: как показано на рисунке 4, нажмите кнопку разблокировки переднего колеса и вытащите колесо.

## Установка задних колес

Как показано на рисунке 3, вставьте ось заднего колеса в ступицу в направлении, указанном стрелкой. Чтобы снять задние колеса: потяните за кнопку разблокировки и снимите задние колеса.

## Складывание коляски




Сначала установите спинку в лежачее положение, затем, как показано на рисунке 1а, переместите кнопку 1 в направлении стрелки, затем нажмите кнопку 2 в направлении стрелки. Затем нажмите на ручку коляски вниз, как показано на рисунке 1б, пока она полностью не сложится - рисунке 1с.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

После складывания коляску необходимо заблокировать!

## Регулировка ручки





Как на рисунке 2, ручка может находиться в 4 положениях. Нажмите на кнопку, отмеченную стрелкой на рисунке, с обеих сторон и нажимайте вверх или вниз, пока не услышите звук «щелчок».

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда проверяйте, чтобы ручка была закреплена!

# Использование ремней безопасности




Чтобы застегнуть ремни безопасности, вставьте пряжки в защелку, пока не услышите «щелчок».

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопку в центре и потяните за ремни.

Для регулировки длины ремней, вытяните верхний ремень, затем потяните нижний ремень, пока он не зафиксируется.

## Блокировка вращения передних колес. Использование тормоза




Сдвиньте кнопку в направлении «внутри», как показано на рисунке 4, чтобы колеса вращались. Для блокировки колес, сдвиньте кнопки в направлении «наружу», как показано на рисунке 5.

Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на педаль, как показывает стрелка 1 на рисунке 6. Для снятия с тормоза, нажмите на педаль, как показывает стрелка 2.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пожалуйста, используйте тормоз, когда сажаете или вынимаете ребенка из коляски.

## Установка бампера




Чтобы закрыть бампер, вставьте его в паз до «щелчка».

Чтобы открыть бампер, нажмите на кнопку на рисунке 11 и потяните.




## Регулировка спинки



Чтобы поднять спинку, надавите на нее снизу, как показано на рисунке 7. Установите в нужном положении.

Чтобы опустить спинку, потяните ручку на себя, как показано на рисунке 8, и опустите спинку до нужного положения.

## Регулировка подножки и капора



Для регулировки подножки, нажмите одновременно на кнопки с обеих сторон коляски, как показано на рисунке 9 и потяните вверх/вниз.

Для регулировки капора потяните вперед или назад, как показано на рисунке 10.

# Гарантийный талон

На детские коляски предоставляется гарантия в соответствии с Гарантийной политикой. На отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов: на основное изделие, исключая аксессуары – **12 МЕСЯЦЕВ**.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу или авторизованный сервисный центр.

## Детская прогулочная коляска **STORM**

Цвет \_\_\_\_\_ Дата покупки \_\_\_\_\_

- Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции действуют
- Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по ее эксплуатации
- Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (Гарантийной политикой)

**Подпись покупателя**

---

**Наименование продавца**

---

**Штамп продавца / подпись**

---

# Случаи, на которые не распространяется гарантия

- нарушения требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения при механических, химических и других внешних воздействиях, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение, разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения. Повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т.п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материала товара, включая капоры и ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению, а также воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололедных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.)

Шумы, скрипы, вибрация и т.п., возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т.п. не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТ-ом.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателя (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребенка и т.п.).

Не является гарантийным случаем недостатка, возникшие в связи с эксплуатацией коляски, которые не связаны с удовлетворением личных, семейных, домашних нужд и иных бытовых нужд потребителя. Коммерческая эксплуатация, когда коляски используются для сдачи в наем, аренду, прокат и т.п. не является гарантийным случаем.

# Детская прогулочная коляска KIDZI (модель STORM)

**Комплектация:** коляска, держатель для бутылочки, дождевик, москитная сетка, накидка для ног.

**Изготовитель:** Zhejiang Bold Baby Products Manufacturing Co., Ltd / Чжецзян Болд Бейби Мануфекчуринг Ко., ЛТД

**Адрес производства:** Xihutou Village, Ganlin Town, Shengzhou, Shaoxing City, Zhejiang Province, China

Сделано в Китае.

**Поставщик/импортер:** ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, кор. 2, тел. +7 (495) 648-64-24  
kidzibaby.ru

**Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.**

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Продукция должна храниться в упакованном виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе. Срок хранения не ограничен. Состав: пластик, металл, резина, синтетическая ткань.

**EAC**