




kidzi

**Детское удерживающее
устройство**

**BRO i-SIZE (со спинкой)
KDO7-Go**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



i-Size compliant

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку нашего детского бустера Bro i-Size. Мы надеемся, что он принесет вам удобство и безопасность в путешествиях. Чтобы обеспечить полную безопасность вашего ребенка, пожалуйста, следуйте данной инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут вопросы по использованию и установке бустера, пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или к продавцу.


Пожалуйста, уделите время прочтению данной инструкции и ознакомьтесь с бустером перед использованием.

Безопасность

Мы рекомендуем вам всегда использовать бустер Bro i-Size с разъемами ISOFIX, если ими оборудован ваш автомобиль.

Общая информация

- Бустер предназначен только для использования в автомобиле.
- Срок службы автокресла 5 лет.
- Мы рекомендуем регулярно проверять детали бустера на предмет повреждений.




- A. Отсек для хранения инструкции
- B. Спинка
- C. Чехол
- D. Направляющие поясного ремня
- E. Фиксаторы ISOFIX

ВАЖНО




- В случае неправильной установки детский бустер не сможет защитить вашего ребенка, что может привести к серьезным травмам.
- Детский бустер соответствует требованиям Европейского стандарта ECE R 129/03. Бустер предназначен для детей от 125 см до 150 см.
- Внесение любых самостоятельных изменений в конструкцию может сделать дальнейшее использование бустера небезопасным.
- Используйте бустер исключительно для обеспечения безопасности вашего ребенка в автомобиле. Не используйте бустер дома в качестве сиденья или игрушки.





Установка на переднем сиденье небезопасна



1.




2.








3.

ISOFIX – опционально










4.






1.






Уход и обслуживание

При необходимости полностью снимите чехлы, чтобы постирать, как показано ниже.





2.



Для чистки пластиковых деталей используйте влажную салфетку. Не используйте агрессивные чистящие средства, химические чистящие или отбеливающие средства.

Следуйте рекомендациям по стирке на ярлыке.

Промойте пластиковые детали теплой водой с мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Предупреждение: чехлы являются неотъемлемой частью детского автокресла. Бустер нельзя использовать без чехлов. Замену чехлов допускается производить только в сервисных центрах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что детский бустер установлен правильно. Для безопасности вашего ребенка важно правильно пристегнуть ремень. Ремень автомобиля должен быть зафиксирован вдоль соответствующих отметок на сиденье. Никогда не пристегивайте ремень любым способом, отличным от показанного на рисунке.
- В случае возникновения сомнений в правильности установки или использования бустера рекомендуется обратиться к дистрибьютору.
- Бустер следует устанавливать в автомобиле только по направлению движения автомобиля.
- Используйте бустер только на сиденьях, расположенных по направлению движения автомобиля, оснащенных трехточечными ремнями безопасности. НЕ используйте двухточечный ремень безопасности.
- Ремни, удерживающие бустер, должны быть хорошо натянуты, а ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы в соответствии с его ростом.
- Ремни не должны быть перекручены.
- Детский бустер следует заменить после аварии, даже если видимых признаков повреждения нет. Бустер может иметь внутренние повреждения, которые могут поставить под угрозу безопасность ребенка.
- Не изменяйте изделие, не добавляйте и не убирайте какие-либо его части.
- Не оставляйте незакрепленный багаж в салоне автомобиля, так как в случае аварии он может нанести серьезные травмы пассажирам.
- Накройте бустер, если он находится под прямыми солнечными лучами. Металлические и пластиковые части могут сильно нагреться.
- Сохраните данную инструкцию для использования в будущем. Также рекомендуем ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего транспортного средства.

Гарантийный талон

На детские удерживающие устройства предоставляется гарантия в соответствии с гарантийной политикой на отсутствие брака при изготовлении или дефектов материалов:

- корпус кресла и крепления системы ISOFIX — 6 месяцев.

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Модель детского удерживающего устройства _____

Цвет _____ **Дата покупки** _____

- ☐ Я проверил комплектность товара и удостоверился, что товар передан мне в полном комплекте, все функции работают
- ☐ Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению указания по его эксплуатации
- ☐ Я ознакомлен с условиями гарантийного обслуживания (гарантийной политикой)

Дата _____

Подпись покупателя _____

Штамп продавца / подпись _____

Случаи, на которые не распространяется гарантия

- нарушение требований и указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию товара;
- эксплуатация товара для целей, не предусмотренных его функциональным назначением, в том числе с превышением разрешенной нагрузки;
- переоборудование или внесение изменений в конструкцию, а также проведение самостоятельного ремонта товара и (или) использование неоригинальных комплектующих;
- наличие признаков разрушающего воздействия и (или) механических повреждений;
- неправильная установка и сборка;
- нарушения вследствие механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждение или разрушение в результате транспортировки и (или) нарушений условий хранения;
- повреждения, нанесенные покупателем либо третьими лицами (разломы, вмятины, деформации и т. п.);
- любые повреждения, деформации, разрывы текстильных элементов и материалов товара, включая капоры, накидки, ремни безопасности.

Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, ремней, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов

(атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов, антигололедных реагентов, металлических частиц, камней, песка и т. д.).

Шумы (скрипы, вибрация и т. п.), возникающие при эксплуатации товара, движении, работе узлов, механизмов и т. п., не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиями, ГОСТу.

Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии покупателем (плавность работы узлов и механизмов, степень прилагаемых для эксплуатации усилий, удобство и комфорт для покупателя, ребёнка и т. п.).



Гарантийная политика



Сервис

В случае возникновения неполадок в течение гарантийного срока обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр



kidzibaby.ru

EAC